■防熱グリルドア

品番: KZ-GDB4

■ドアパッキン(消耗部品)

希望小売価格: 7.875円(税込)

別売品

★ビタクラフトスーパー IHクリーナー*

(クリームタイプ) こびりついた焦げ付きに 付けて放置し、ふき取る

品番: AD-KZ062(2本セット)

希望小売価格:2.520円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。



品番: KZ-T3S 希望小売価格:2.310円(税込) ■ニプロガラストップ 専用クリーナー * (クリームタイプ)

日常の油汚れや取りにくい 汚れに付けて、こすり取る

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

■グリル皿(消耗部品)

品番: AZU50-B55

品番: AZE99-833 希望小売価格: 1.155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: A7K48-566 希望小売価格:525円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2012年10月現在)

●★印はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/



グリル庫内は

見えません。

Ī

クシャング

ΓŤ

取扱説明書

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

希望小売価格: 4,200円(税込)

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは

WEB限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 プリー 0120-878-365

「87」と「350#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください ■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187

0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 ●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ ターサービス |もご覧ください。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

で使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2012

Panasonic

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

<赤外線式換気連動対応>

ダブル(左右H)オールメタル対応 R7タイプ

品番 KZ-R773S **KZ-R763S**



オールメタルIト

シングル(右H)オールメタル対応 R5タイプ

品番 KZ-R573S **KZ-R563S**



★KZ-R573SG

オールメタル Iト

鉄・ステンレス対応

品番 KZ-R373S **KZ-R363S**



R3タイプ

★KZ-R573SGをお買い求めの方へ

KZ-R573SGは、AiSEGに対応したIH クッキングヒーターです。

- ●同梱の「AiSEG対応 I Hクッキングヒー ターご使用ガイドは、合わせてお読み ください。
- ●システム全体については、「AiSEG 取扱 説明書」をご覧ください。



KZ-R773S 設置例

保証書·設置説明書別添付

このたびは、IIIクッキングヒーターをお買い 上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安 全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」 (4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日·お買い求め先」な どの記入を確かめ、取扱説明書とともに大 切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を 受け取り、設置完了後の確認項目をご確認 ください。

ZY02-C64 S0912Y0

ZY02-C64

おいしいH

レシビが増えました。

調理の準備、ポイント、

ご覧ください。

火力や温度の目安はこちらを

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」

77レシピ付き

をしてください(裏表紙ご参照)

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

いつ働きますか?

どんな効果がありますか?

ECONAV

「ブーン」「ジー」「キーン」 から音がする?

グリル庫内のお手入れ方法は?トッププレートの汚れが取りに

ふきこぼれお知らせって、

自動で止まるの?

この表示ってなぁにっ

たらい

鍋を買うときは… お手持ちの鍋を確認するには

はじめて使います。

金額を表示するの? 電気料金は、どんなときの 操作方法を教えて

使える鍋は、機種によって異なります。

■ダブル(左右H)オールメタル対応

(R7タイプ) 鉄・ステンレス鍋に対応・

すべての種類の金属鍋に対応*

■シングル(右川)オールメタル対応 (R5タイプ)

鉄・ステンレス鍋に対応・

すべての種類の金属鍋に対応*

■鉄・ステンレス対応 (R3タイプ)

鉄・ステンレス鍋に対応



*鍋底の形状・大きさによっては使えないものが あります。(使える・使えないの見分け方P.13)

もくじ

IH調理とメニューの使い分け IH調理 基本の使い方

安全上のご注意 使用上のお願い

各部の名前

操作部と表示

使える鍋は?

●確認のしかた

●はじめてガイド/電気料金表示

●使える・使えないの見分け方

8

10

12

18

20

24

煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

ふきこぼれお知らせメニュー 焼く

> ●焼き物メニュー 揚げる 21

●揚げ物メニュー

湯を沸かす(自動湯沸し)

22 23 ごはんを炊く(自動炊飯)

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

タイマーを使う

●タイマー・カウントタイマー

●電源スイッチ自動OFF·光るリング点滅お知らせ

●オールロック·かんたん操作·かんたんプラス操作·音声ガイド ●電気料金単価·電気料金表示

● こげつきお知らせ·揚げ物温度調整

換気連動システムについて 32

エコナビについて

お手入れする

●日常のお手入れ ●「お手入れ」機能/パッキンの交換

●グリル扉·グリル皿·吸気ロカバーの外し方·取り付け方

故障かな?

43 こんな表示が出たら…

45 保証とアフターサービス

> 46 仕様 別売品 裏表紙

IHのレシピ集や詳しい情報が見られます… http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

5

安全上のご注意必ずお守りください

■油の量と深さを守る

深さ1cm以上

200g(0.22L)

以上

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

益女 ┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある **青古** 内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあり ます。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると 発火することがありますので、ご注意ください。


揚げ物をするときは



■そばを離れない



■ メニューで 揚げ物 を選んで 調理する(加熱・湯沸かし



光火力センサーが隠れる ように置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサーが 隠れるように置く

■鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや鍋・ フライパンの内外面についた水をふき取って置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)


※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物



び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損 の原因)


使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

(やけどの原因)

- ●排気パネルや、排気部など
- トッププレート (特にアルミ鍋の場合は高温 になります)



- ●グリル(扉・庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- →電源スイッチを切り、各部が冷えて からお手入れしてください。 吹きこぼれの手入れもご注意 ください。

■使用後は、必ず電源


●長期間使わないときは

ブレーカーも切る

スイッチを切る

(火災の原因)

排気パネル



■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

■Hクッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱 くなります。

トッププレート(ガラス製)には



- ■鍋以外の物を置かない
 - カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)



- ●レトルトパック・アルミ箔鍋 内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・グリル皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ●市販の汚れ防止カバー*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

次の点もで注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
 - →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理

を依頼してください。

安全上のご主意必ずお守りください

使用上のお願い







揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る

(加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因)

→油の飛び散りを少なくするには (おいしい I H P.14)




■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■必ず付属のグリル皿を使用する (食材・容器などを直接入れて

調理しない)



■使用後や連続使用時は、 グリル皿に残った調理物・脂分を 取り除く

(発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は グリル皿より奥に

はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、


必要以上に加熱しない

(発火の原因)

→焼け具合を見ながら時間を 調節する。



■万一、発火したら



-11電源スイッチを切る

②排気パネル(排気口P.34~35)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

- ③ブレーカーを切る
- ●炎が消え、庫内の温度が下がるまで 扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)

●扉(ガラス面)に、水をかけない (割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談く ださい

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください




- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

Hクッキングヒーターを使うとき


使用中は磁力線が出ます







■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーター が故障する原因)



■排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- グリル調理がうまくできないことがあります。

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)

■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「火力9 I(3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)

グリルを使うとき


■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)

■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない

→乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

9

各部の名前



※P.8~9の写真はイメージのため、実際と多少異なります。

操作部と表示



はじめてお使いいただくときに便利!

基本的な操作方法を音声でご案内します。 さらに操作するボタンと、操作したときの表示も出 るので、操作が実感できます。(加熱はしません)

操作方法の説明

をはじめます…

■はじめてガイド

左右IHヒーター・後ろIHヒーター・ グリルの操作方法を説明します

■説明をスタートするとき

電源スイッチを入れて



押すと説明がはじまる

| 音声 | ⇒ シッッと、「左 I Hのメニューボタン」・「後ろ I H 切/入ボタン」 「グリル 切/入ボタン」が点滅する。

- ●左右 | Hヒーターの説明を聞くとき(左 | Hで説明します)
- ×ニュー 押すと左右 I Hヒーターの操作を説明する
- ●後ろ I Hヒーターの説明を聞くとき
- ▼☆ 押すと後ろIHヒーターの操作を説明する
- ●グリルの説明を聞くとき
- 「切り 押すとグリルの操作を説明する
- ●すべての説明を聞くとき 「音声ボタン」を押したあと、そのままにしておくと 左右ⅠH→後ろⅠH→グリルの順に操作を説明する

■説明を聞きなおすとき

- ●各ヒーターを個別に聞いたあとや、すべての説明が終わったあとに いずれかのヒーターの説明を聞きなおしたいときは、ボタン(メニュー または (または ()が点滅している間に押すと 聞きなおしができる。
- ●すべての説明を聞きなおしたいときは、電源スイッチを切り 再度操作しなおす。


■説明を終了するとき

音声 ➡説明を中止し、電源スイッチ「入」の状態に戻る。

●すべての説明が終わったあと、約1分放置しても電源スイッチ 「入」の状態に戻る。

※すべてを説明する場合の所要時間は、約8分です。 ※説明中は、上記以外の操作はできません。

天面操作部



●電源スイッチを入れると

(次に操作できるボタン が光ります)

- ●加熱が始まると各ヒーター に対応して点灯。
- ●電源を切っても、熱い間は 点滅。

(アルミ·銅鍋を使うときは、 特に高温になります)

エコナビ運転する メニューを選ぶと 点灯。(P.20.21)


ふきこぼれお知らせ表示

●左右旧ヒーターで、吹き こぼれや焦げ付きを検知 したら点滅。(P.15)

夕食は

約13円ね!

本体操作部



● カウントタイマーを使う (P.27)



●使い方に合わせて設定を変更する(P.28)



いたずらや誤操作を防ぎたいとき 3秒押し (オールロック=チャイルドロック)



加熱・揚げ物だけ使えたらいいとき かんたん(かんたん操作)

> 加熱・揚げ物・焼き物・タイマーだけ 使えたらいいとき (かんたんプラス操作)



操作確認や次の手順をお知らせ 学》 操作確認や次音声 (音声ガイド)

■電気料金表示

電源スイッチを切ると、 使用した電気料金(目安) を表示します

➡約1分間表示し(表示部が少し暗くなる)、消える。

■表示する金額

電源スイッチを入れてから切るまでの累計金額 約 以四 約 12.7円 約 - - . - 円

0円 12.7円 100円以上

※金額は目安で、調理物の量・温度などにより異なります。


■再確認するとき

電源スイッチを入れると、前回の電気料金を 約30秒間表示する。

- ●この間に、いずれかのボタン操作をすると 電気料金表示は消える。
- ※出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定しています。 ⇒地域に合わせた単価に変更できます。(P.30)
- ※電源スイッチを操作するたびに、電気料金が表示され るのがわずらわしいときは、表示を消すことができます。 (P.30)


使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…



● シングル(右H)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右HIヒーターで異なりますので、両方のHIヒーター でご確認ください。

鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方





使えません!

●市販の土鍋は、「IH用 |と表示されていても使

わない。(故障したり、火力が弱くなり調理で

鉄・ステンレスIHでは使えません!



鉄・ホーロー ステンレス


多層鍋

- ●ステンレス(特に多層鍋)は鍋によって火力が弱くなっ たり、加熱できないものがあります。
- ●ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶けて焼き 付き、トッププレートが損傷します)

オールメタルIHでは使えます!



- ●アルミは、調理物を入れて700g以上の重さにする。 (軽いと鍋が動くことがあります)
- ●フライパン・卵焼き器は、底の厚いアルミ鋳造品を使う。
- ●アルミ鍋では、いため物・空焼きを避ける。(鍋底が変形 しやすくなります)



きません)

アルミ・銅 多層鍋


耐熱ガラス

(底は磁石が付かない非磁 性ステンレスで、間にアル ミや銅を挟んだもの)





平らで、 トッププレートに 密着する



丸い




反りがある

●反りの目安として、鉄·ホーロー・ステンレス は約3mm、アルミ・銅は約2mm以上のもの は使わない。(安全機能が正しく働かない、火 力が弱くなる、加熱できないことがあります)



鉄·ホーロー・ステンレス 12~26cm(後ろIH:12~18cm) アルミ・銅など 15~26cm



鉄・ホーロー・ステンレス 12cm未満 アルミ・銅など 15cm未満

- ●異常を検知して、火力が弱くなる、加熱でき ないことがあります。
- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。 (ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●自動湯沸かし:鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに条件 があります。(自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.22)
- ●自動炊飯:鍋の材質・大きさ・底の厚さなどに条件があります。 (自動炊飯に使える鍋 P.23)
- ●揚げ物:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによって は、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加 熱できないものがあります。
- → **⑤ CH·IH ⑤ I H** マークの鍋をお勧めします。
- ●焼き物: (⑤ CH・III) (⑤ I H) マークのフライパンを お使いください。(それ以外のフライパンは鍋底の温 度がずれることがあります)

IH調理とメニューの使い分け



煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

調理に合わせて メニューを選択!

一般的な調理に

- 煮物
- ゆで物
- 温め
- 蒸し物…などに



高火力調理に

いため物…などに



吹きこぼれが心配な 調理に

- 麺ゆで
- 鍋物の下ごしらえ

…などに



-定温度で焼く調理に

ハンバーグ、ホットケーキ













金属製のフライパン・鍋で



自動湯沸かしメニュー (P.22)



沸騰したらお知らせし、 5分保温して自動オフ。



自動炊飯メニュー



炊き上がったらお知らせし 白動オフ。

(P.23)



- * 1: [写 GB-III] 「写 I II] マークのフライパンをお使いください。(それ以外のフライパンは、鍋底の温度がずれることがあります)
- *2:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、使えないものや油温がずれたり、予熱時間が長くなるものがあります。 なお、鉄・ステンレス対応のHでは、アルミ・銅鍋は使えません。(詳しくはP.13)

左右IHのみ

使える機能 (設定されている機能 |タイマー|カウント|かんたん| 揚げ物 |エコナビ|ふきこぼれ|こげつき

温度調整 運転 お知らせ お知らせ タイマー かんたん プラス

使える

火力調節しながら調理。 弱火から強火まできめ細 かく火加減できます。

(P.18)

安定した高火力でいため物も シャキっと仕上がります! すばやい温度復帰で、鍋フリ もできます。

ふきこぼれお知らせメニュー (P.19)

加熱



メニュー (参照ページ)

加熱メニュー

吹きこぼれを検知したら 加熱を止めてお知らせ!

(P.20)



焼き物メニュー

(フライパン焼き物温度調節機能)



料理に適した温度に合わせ じっくり調理!*1



揚げ物メニュー

(光・揚げ物温度調節機能)



揚げ物ができます!*2



■エコナビ運転(詳しくはP.33)

ECONAV

●「光火力センサー」が鍋底温度を 素早く検知し、火力をコントロール することによって電力量を抑える 機能です。

●作る量や、鍋の大きさ・材 質に応じて火力をコントロール するのでおいしく仕上げて省エネに。

■ふきこぼれお知らせ うっかり目を離したすきに

吹きこぼれていた…


●ヤンサーが吹きこぼれを検知す ると、加熱を止めて、光るリング・ 表示・音声でお知らせします。





「吹きこぼれを検 知したので加熱を 止めました…」

●センサー(光るリングの周囲にあります)



※鍋の種類·材質·底の形や大きさ·火力·調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります。 ※牛乳・豆乳・スープ・お粥など、加熱すると多くの泡が急に発生 するものは、大量に吹きこぼれることがあります。

■こげつきお知らせ

煮物・煮込み調理時に うっかり切り忘れた…

●「光火力センサー」が焦げ付き を検知すると加熱を止めて、 光るリング・表示・音声で お知らせします。





「焦げ付きを検知 したので加熱を止 めました…」

- ※[5]以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに 働きます。
- ※鍋の種類·材質·底の形や大きさ·火力·調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。 ※煮物・煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まること
- ➡お知らせ表示を消すと、再加熱できます。

があります。

- →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除 できます。(P.31)
- ●「ふきこぼれお知らせ | 「こげつきお知らせ | が働いて加熱 が止まったあとに、お知らせ表示を消すには → た押す。

IH調理 基本の使い方

楽備 光火力センサー

メニューを選んで調理する(左右IH)

(例:左IH)

加熱 揚げ物 公 焼き物













鍋やフライパンを 中央に置く

- ●左右 I Hの光火力センサーが隠れるように置く。
- ●いため物・焼き物をするときは 鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。









2 電源スイッチを 入れる(少し長めに押す)



(次に操作できるボタンが光る)

- ●操作しないで約15分たつと、自動的 に切れる。(電源スイッチ自動OFF)
- ➡再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFF時間を変更するには (P.28)

3 ×=1-

調理に合わせて

メニューを選ぶ(P.14)



(押すごとに選んだメニューが点滅し 他のメニューが暗くなる)

- **■加熱** 加熱 (P.18)
- **■ふきこぼれお知らせ** 加熱 (P.19)
- ■焼き物 焼き物 (P.20)
- ■揚げ物 揚げ物 (P.21)
- **■自動湯沸かし** 合 (P.22)
- ●メニューを選んだままで約1分たつと、表示が 消える。●再度、選びなおす。



スタートする



■火力や温度を調節する(P.18~21)



■タイマー・カウントタイマーを使う





(P.26)




調理が終わったら

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

調理する(後ろIH)







タイマー

3 切入 する

<u>保温1123415</u> 弱中強

■火力を調節する(P.18)

■タイマーを使う(P.26)

- | +

■自動炊飯(P.23)

切力

調理が終わったら

●使い終わったら、電源スイッチ を切る。

こんなときの「安全機能」

- うっかりしていた!
- 鍋なし自動OFF(P.43)
- 小物自動 OFF (P.43)
- ●空焼き自動OFF(P.43)
- ■電源スイッチ自動OFF * (P.38)
- 切り忘れ自動OFF * (P.38)
- *は、Hとグリル共通です。

温度が上がりすぎた!

- ●温度過昇防止(P.40)
- ●アルミ加熱高温検知(P.43)
- グリル高温自動 OFF (P.44)
- お手入れ異常自動OFF(P.44)

トッププレートが熱い!

- ■高温注意表示(P.11)※光るリングでも補助的に お知らせ(P.9)
- いたずらや誤操作を防ぐ…
- ■オールロック* (P.29) (チャイルドロック)

煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

加熱メニュー



左右川を使うとき

電源スイッチを入れ 加熱 **を選ぶ**

○ こげつき を表示する。



後ろIHを使うとき

■ 電源スイッチを入れ

スタート する





2 スタートする



2 火力調節 する





3 火力調節する
● 【を長押しすると一気に保温に下がる。



🤦 調理が終わったら切る

△ 調理が終わったら切る

■タイマー デス・カウントタイマー デッを使うとき(P.26)

ふきこぼれお知らせメニュー



左右川を使う

電源スイッチを入れ 加熱 () を 選ぶ







3 火力調節する▼を長押しすると

→気に<mark>保温</mark>に下がる。



△ 調理が終わったら切る

■タイマー 尿・カウントタイマー poble を使うとき(P.26)

「こげつきお知らせ」について


- 次の場合は、誤検知して加熱が 止まることがあります。
- ジャム作りなど弱い火力で 水分を飛ばすもの
- ・パエリアなど少し焦げ付かせる もの
- ⇒お知らせ表示を消して(P.15) 再加熱する。
- →「こげつきお知らせ」を解除したいときは(P.31)
- ●焦げ付きの度合いによっては、 煙やにおいが出ることがあり ます。

「ふきこぼれお知らせ」について

- 次の場合は、吹きこぼれても検 知しなかったり、誤検知して加 熱が止まることがあります。
- ・鍋がずれていたり、途中でずら した
- •鍋底·トッププレートがぬれて いる
- •「センサー(P.15)」上に吹き こぼれていない
- ・蒸留水などの極端に純度が 高い水を沸かした
- ●少しずつの吹きこぼれや飛まつは、吹きこぼれ量が多くなったり途中で加熱が止まるなど、正しく検知しないことがあります。
- ●天面操作部に吹きこぼれると、 検知する前にがしまることがあります。 (P.43)
- ●左右 I Hとも「ふきこぼれお知らせ」が設定されているメニューで調理している場合
 - ・加熱 () と 加熱 ()
 - ・加熱 亡 と 台

片方で吹きこぼれを検知すると 左右 I Hとも加熱が止まります。

焼き物メニュー



■フライパンは

- **●(5 CH·IH) (5 I H)**マークの フライパンを使う。(それ以外 のものは、鍋底の温度がずれ ることがあります)
- ●フライパンは光火力センサー が隠れるように置く。
- ●トッププレートの汚れは取る。

■予熱中は

●予酬表示が消えるまでは、水・ 油·調理物を入れない。(温度 が上がらないことがあります)

電源スイッチを入れ 焼き物を選ぶ





スタートする 予熱が始まる。



温度を調節する



消えたら焼く





お知らせ

●複数のヒーターを使ってい るときは、予熱時間が長めに なります。

高火力で予熱するので

●フライパンの材質・厚さに よっては底が変色するもの があります。

温度調節範囲

(140°C) (230°C)

- ●フライパンによって、鍋底 の温度がずれることがあり
- → で設定温度を 調節する。

フライパンを使った焼き物 レシピは「おいしいIH」を ご覧ください。



調理が終わったら切る

■タイマー デャ・カウントタイマー phys を使うとき(P.26)

揚げる場が物メニュー



スタートする 予熱が始まる。



温度を調節する 約7~10分



「もうすぐ予熱が完了します」 ĽĽĽ...

表示が 消えたら揚げる



調理が終わったら切る

■カウントタイマー (P.26)

■油は

●油の量と深さに注意!

200~800g! (約0.22~0.9L)

「深さ lcm以上!

●熱い油・茶褐色の油・濁った油・ 揚げカスが沈んだまま残って いる油は使わない。

- ●鍋の種類·材質·底の形や大き さに注意!(P.13)
 - *鍋によっては油温がずれる・ 予熱時間が長い・異常を検知 して加熱できないものがあり ます。(特にアルミ・銅鍋は、予 熱に15分程度かかるものが あります)
 - →鍋に添付の説明書もご確 認ください。
 - **⇒**(**5** CH•IH) (**5** IH)マーク の鍋をお勧めします。
- ●鍋は光火力センサーが隠れる ように置く!
- ●トッププレートの汚れは取る!

■予熱中は

- 表示が消えるまでは、食材 や菜ばしなどを入れない! (異常を検知して、加熱が止ま ることがあります)
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足し たり、もう片方のIHヒーターに 移動させない!

温度調節範囲

(140℃) (200℃)

- ●鍋によって油温がずれること があります。
- → で設定温度を調 節する。

湯を沸かす自動湯沸かし





電源スイッチを入れ △ を選ぶ

> ● **Matish** を表示 する。



お願い

ない。

ない。

し

自動湯沸かし・自動炊飯

に失敗しないために

●トッププレートが熱

いときに使わない。

●ヒーターの中央や鍋 底が汚れたまま使わ

ふたをしないで使わ

●途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かし たり、水や湯を足さな

●常温の水以外(出し

かさない。

ついて(P.19)

汁·スープ·ミルク·む

ぎ茶パックなど)を沸

「ふきこぼれお知らせ」に

スタートする

が消える。

約4分(1L当たり)

ピピピ… 沸騰したら 保温になる

5分

ピピピ…



※鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

(自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす。(または 説して切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど)
- →沸騰するまで「ふきこぼれお知らせメニュー」で沸かす。(P.19)

ごはんを炊く自動炊飯







電源スイッチを入れ カップ

カップ数を

合わせる







3 スタートする

約35~45分

ピピピ…



●残り時間の表示は 計算中: 数字が点滅

確定後:数字が点灯

● すぐにほぐす。 (ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)

→中火(4~5)で少し加熱する。



●P.22「お願い」を守る。

(炊き上がったら、自動的に切れる)

ふたが開かないときは



進 備

- 1) グリル皿に調理物を載せ 扉を閉める
 - ●調理物が動かないように、扉はゆっくり 閉める。
- 2 電源スイッチを入れる
 - ●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。
 - →再度、電源スイッチを入れる。
 - →自動OFF時間を変更するには(P.28)

こびりつきを防ぐため に、グリル皿にサラダ 油を塗る!



アルミ箔などを敷く 場合は、グリル皿から、 はみ出さないように!



温度設定で焼くとき

グリル皿の手前側は、 メニューにより焼き色が 薄くなることがあります。

●設定範囲は

 $140\sim280$

(140°C) (280°C)

お願い

- ■調理物の厚みは5cm、容器の 高さは5.5cm以下にする。
- ●シリコン容器は使わない。 (熱によって変形する原因)
- ●もちなど膨れるものは焼けた らすぐに取り出す。 (庫内にくっついて固まり、扉 が開かなくなる原因)
- 調理物により、クッキングシー トなどを使うものがあります。
- 温度設定メニューで、グリル 皿にくっつきやすいお菓子 などを焼くときは、クッキン グシートを敷いてください。
- 甘だいなど水分の多いもの は、グリル皿にシリコン加工 をしたアルミホイルを敷く ことをお勧めします。
- ●脂分の多いものは、煙が多く 出るため、調理後は30秒程度 待って扉を開ける。

脂分の多いものを焼くと 飛び散った脂がヒーターに当たり 瞬間的に炎が出ることがあります

- ●加熱中は扉を開けない。 (空気が入り、炎が大きくなり ます)
- ●連続調理時は、グリル皿にた まった脂をキッチンペーパー などで吸い取る。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出る ことがあります。
- 調理中は、庫内が明るくなった り暗くなったりしますが、ヒー ターへの通電を調節している ためです。
- ●グリルを切っても、内部の温度 が高いときは、約10分間冷却 ファンの回る音がします。

自動で焼くとき



ク 火力を選ぶ

(焼き時間表示は、

確定すると

点滅→点灯)

「グラタント 「焼きなす」 生姿焼きとり 「温度設定」 (P.25) 「お手入れ」 (P.36)



弱中強



- 自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- ⇒ グリルを切って再操作する。
- (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、扉を開けない。 (うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く。

手動で焼くとき

スタート する

「生・姿焼き」

「切身/干物」

「つけ焼き」

とり肉し

取消



火力を 調節する

使うとき(P.26)



焼き上がったらりがして切る

連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

「温度設定」を 選ぶ



温度を 合わせる



3 スタートする



4 焼き上がったらりが で切る

■タイマー | - || + |・ カウントタイマー

■タイマー - + ・カウントタイマー (P.26)

24

タイマーを使うタイマー・カウントタイマー

設定時間後、自動的に切りたい!

タイマーを使う (IHヒーターで)



- ●煮る、ゆでる
- ●長時間煮込む
- ●じっくり焼く などに…

■左右 I Hヒーターで使うとき



- 加熱をスタートしたあとに押す。
- 「焼き物メニュー」でタイマーボタンを押すと温度表示が消えます。
- → 設定温度を確認するときは を押す。
 - (約10秒間表示する)
- ●残り時間の表示はずが点滅し、1分刻みで表示する。

(時間が になったら、自動的に切れる)

■後ろIHヒーターで使うとき



- ●加熱をスタートしたあとに押す。
- ●残り時間を1分刻みで表示する。



(時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

■設定範囲:1分~9時間30分

- (*押し続けると早送りできる)
- ・30分まで→1分刻み
- (*5分刻み) (*10分刻み)
- 1時間まで→5分刻み3時間まで→10分刻み
- (*30分刻み)
- ・9時間30分まで→30分刻み
- ●取り消すときは、**---** (-_欄--_分)になるまで押す。

設定時間後、自動的に切りたい!

タイマーを使う(グリルで)



●手動・温度設定メニュー

で、自分で時間を設定

して焼くときに…

(時間が 📳 になったら、自動的に切れる)

■温度設定で使うとき

■手動で使うとき

残りこう分

弱中強

LLL...




■加熱をスタートしたあとに押す。

加熱をスタートしたあとに押す。

●残り時間を1分刻みで表示する。

- ●タイマーボタンを押すと温度表示が消えます。
- ⇒設定温度を確認するときは これを押す。
- (約10秒間表示する)



(時間が 📳 になったら、自動的に切れる)


■設定範囲:手動(1分~30分)/温度設定(1分~60分)

- ・30分まで→1分刻み
- •1時間まで→5分刻み
- ■取り消すときは、- *になるまで押す。

時間の経過を知りたい!

カウントタイマーを使う(左右IHヒーター・グリルで)





- 2 カウント中に押すと止まる [1]
- 3 もう 1 回押すと消える.......

●後ろH(自動炊飯含む)と 同時に使えません。


使い方に合わせて設定を変更する

電源スイッチ自動OFF・光るリング点滅お知らせ・オールロック・かんたん/かんたんプラス操作・音声ガイド



ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。

*設定内容は電源スイッチを切っても記憶され ています。



グリル操作部

電源スイッチが 自動で切れる時間を 遅くしたい…

光るリングの点滅が

気になる…

電源スイッチ自動OFF

電源スイッチが自動で切れる時間を変更できます。 (調整できる範囲:5分・10分・15分・30分)

■変更するとき(グリル操作部 で設定します)

電源スイッチを入れて

約3秒間同時に押す 15

■電源切/入が点滅し現在の設定時間

または 押して時間を変更する

同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

防ぎたい… 🦩

いたずらや誤操作を

オールロック(チャイルドロック)

ボタンを押しても受け付けません。

■ロックする/解除するとき

雷源スイッチを入れて



※使用中・メニュー選択中はロックできません。



加熱と揚げ物が できたら充分…

かんたん操作(左右IH)

操作できるメニューが「加熱」・「揚げ物」だけになります。

加熱・揚げ物のほかに

焼き物とタイマーも 使いたい…

かんたんプラス操作(左右IH)

操作できるメニューが「加熱」・「揚げ物」・「焼き物」だけになります。 「加熱」・「焼き物」にはタイマーが使えます。


■設定する/解除するとき

電源スイッチを入れて



■ 3秒間押すたびに かんたん設定が変わる

※左右 II ヒーター使用中・ メニュー選択中は設定で きません。



早くしたい…

光るリング点滅お知らせ

トッププレート高温をお知らせする「光るリングの点滅」は、消すことができます。

電源スイッチを切ったあとの **■点滅を消すとき((グリル操作部)**で設定します)

電源スイッチを入れて

1 - と ◀ 約3秒間同時に押す

・現在の設定「点滅する」を表示

2 押して変更する (点滅させる場合は ▼ を押す) •「点滅しない」に設定

3 - と ■ 同時に押す(変更完了)

ullet 「点滅する」にするときはullet ullet ulle

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

※点滅表示を消したときは、天面操作部の「高温注意表示」で、トッププレートの状態 を確認してください。

音量を変えたい…

設定した状態を 詳しく知りたい… 音声を消したい… 音声を聞き直したい…



音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・詳しく知らせる(設定した火力やタイマー時間など)・ 消す・聞き直すことができます。

■音量を変える・詳しく知らせる・消すとき



1 秒以上押す















■音声を聞き直すとき



きゅ 音声案内のあとに押す 音声(直前の音声を聞き直せる)


使い方に合わせて設定を変更する

使い方に合わせて設定を変更する



ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。

*設定内容は電源スイッチを切っても記憶され ています。



後ろIH操作部


住んでいる地域の 雷気料金単価で 電気料金を確認したい

24円に設定したら

いいのね…

雷気料金単価

出荷時は、電気料金の単価を22円/kWhに設定しています。 地域により単価(/kWh)が異なるので、設定を変更することができます。 (調整できる範囲:1円~99円)



■変更するとき(後ろIH操作部 で設定します)

電源スイッチを入れて

1 ► Ł +

約3秒間同時に押す

・現在の設定単価を表示

2 - または + 押して単価を変更する

~! •押し続けると早送り(5円刻み)

3 ► - +

同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

電気料金表示

電源スイッチを入/切したときに表示される電気料金は、消すことができます。

■表示を消すとき(後ろIH操作部 で設定します)

電源スイッチを操作するたび

電気料金が表示されて わずらわしい…

電源スイッチを入れて

1 ► Ł + 約3秒間同時に押す

2 切入

・現在の設定単価を表示 ・「表示:切り」に設定

(表示させる場合は - または + を押す)

3 ► Ł +

同時に押す(変更完了)

●表示させるときは⇒1~3の操作で、- → アアにする。

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。


こげつきお知らせ

煮物・煮込み以外の調理をするときなどに、機能を解除することができます。

●左右 | Hの「こげつきお知らせ | が設定されている


メニューは、すべて解除されます。


こげつきお知らせを 解除したい…



(左右1Hどちらの操作部でも設定できます)

1 加熱または加熱 1 を選び





●再設定するときは

→ 1 ~ 3 の操作で **ごけつき** を表示させる。

※左右川ヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

「表示の油温 | と「実際の油温 | がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。

揚げ物温度調整

(調整できる範囲:-15 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ +1 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$) いつも使う鍋に合わ ●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

温度を調整したい…


せて


例えば…

表示は

₽₽ なのに・

■調整するとき 「揚げ物メニュー」の予熱報知後に





3 同時に押す(調整完了) →温度が下がるように

調整します。

少し高し

●予熱前や予熱中は 調整できません。

•調整を表示

表示が消える





●取り消すときは

→報知後、①~3の操作で



●調整した温度を確かめるときは

→報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

※鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。


換気連動システムについて エコナビについて

機能です。

換気連動システム とは?

IHクッキングヒーターから送信する赤外線信号を、 レンジフードが受信し自動的に運転・停止するシステムです。

- < 換気連動システム対応のレンジフードのみ>
- ●加熱を始めると、「で囲んだあたりから赤外線信号を送信して、



では…

風量が自動的に変わ ります


●エコナビ搭載レンジフード エコナビ搭載レンジフードでは、レンジフードの調理センサーが調理状態に応じて 自動的に風量を切り換えます。

●さらに、I Hで調理を始めると「メニュー連動機能」が働き、

I Hから送信した「メニューや火力の信号」を レンジフードが受信して、調理センサーの働き を手助けします。

(例)調理メニューや調理物の温度により 風量が変化します。

※エコナビ搭載していないレンジフードでは、 レンジフードで風量を切り換えてください。



レンジフードが 自動で運転しない ようにしたい…



加熱を始めてもレンジフードが自動で運転しないように、 換気連動を「非連動」に設定することができます。

■「非連動 | にするとき(グリルの操作部で設定します)

電源スイッチを入れ






■「連動 | に戻すときは

⇒同じ操作で、

を消す。



お願い

- ●送受信を妨げないために
- 手や頭で信号をさえぎらない。
- •送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手 を向けない。
- ・送信部に油汚れがついたままにしない。
- テレビ・エアコン・照明器具などのリモコンを使いな がら操作しない。
- ●その他の理由でうまく送受信できない場合は レンジフードで操作してください。 (レンジフード取扱説明書へ)

お知らせ

- <エコナビ搭載レンジフードでは>
- ●調理センサーで火力・調理状態を検知して風量を切り 換えるので、次のような場合は連動しません。
- 煙の量や、においの強さが変わったとき
- レンジフードで風量を 変えたとき
- レンジフードの「おまかせ自動」 運転」を解除しているとき
- ●火力を変更しても、風量はすぐ に変わりません。



エコナビ運転は

いつ働きますか?

エコナビ運転とは?

「焼き物」「揚げ物」メニューの 予熱・調理時に働きます。

※エコナビランプは、メニューを選択すると 点灯します。



作る量や、鍋の大きさ・材質が変わっても、 油や鍋底温度の変化に素早く対応し、 火力をコントロールします。 加熱しすぎないから、おいしく仕上げて省エネに!



焼き物メニュー

●連続調理でも鍋底温度を一定に保つことにより、省エネ(*1)になります。

エコナビ運転は どのような効果があ りますか?



*] 直径約15cmのホットケーキを、表6分/裏2 分で3回連続焼きした場合。

KZ-R773S「焼き物メニュー:160℃」で焼 いたときと、当社従来品「火力3」で焼いたと きとの消費電力量の比較で、約9%の省エネ 効果があります。

揚げ物メニュー

●高火力で一気に加熱し、予熱時間を短縮することにより、省エネ(*2)になります。



*2油量200g·170℃設定時の予熱完了報知 までの消費電力量が、KZ-R773Sと、当社 従来品との比較で、約12%の省エネ効果が あります。

- * 1・2: ●削減効果は、KZ-R773Sと当社従来品KZ-VSW33Eとの比較で算出した平均積算電力量。(パナソニック(株)実測
 - ●フライパン(底の直径18cm)、天ぷら鍋(底の直径14cm)の当社標準鍋を使用。
 - ●算出効果は、作る量、鍋の大きさ、鍋の材質、およびオールメタル対応 | Hヒーターと鉄・ステンレス対応 | Hヒーター により、異なります。



■使用後しばらくは、高温部に触れない

(やけどの原因)

➡電源スイッチを切り、各部が冷えてから お手入れしてください。

汚れたらすぐに 調理物や油は、焼き付くと

しっかり水ぶきする

トッププレート

■油汚れは… 洗剤を付けた ふきんでふく。




■汚れが取りにくいときは…

クリームタイプの クレンザー(ジフなど) を付け、丸めたラップや アルミ箔でこすり取る。




- お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙)
- •こびりついた焦げ付きに
- •日常の油汚れや取りにくい汚れに

鍋底の汚れも忘れ ずに落として!




(トッププレートに



洗剤を付けたふきんでふく

排気口(グリル)

割りばしに布などを 巻き付け、強く縛る。 ※落とさないように 注意する。



排気口(本体)

スイッチカバー


.....本体操作部周り

こまめに ほこりや汚れを 取り除く。

洗剤で洗う

排気パネル

●目詰まりすると、異常 を検知して、火力が下 がったり加熱が止まる ことがあります。



排気口カバー

使用のつど

洗剤を付けた、ふきんやスポンジでふく

調理終了後は特にグリル庫内底面が熱くなっています。 ※電源スイッチを切っても、しばらく温度が下がらないので注意する。

グリル庫内(側面・底面)

●汚れが取りにくいときは、スポンジの ナイロン面でこすり取る。

※奥のセンサーや天面のヒーターに 当たらないように注意する。



グリル皿ホルダーは 手前に倒す

天井は 加熱により、油汚れを焼ききるセルフクリーニング加工採用

→効果を保つために、天井の油汚れが目立ってきたら(5~6回の 使用が目安)、「お手入れ機能」で手入れする。(P.36)

スライドレール・グリル皿ホルダー

●汚れたまま放置しない。(さびの原因になります)

●変形させない。(扉が閉まらなくなります)~

洗剤で洗う


・後方排気方式のビルトイン

電気オーブンレンジを設置

している場合はありません。

排気口(本体)

グリル扉・グリル皿



■調理物を入れたままに したり、水や洗剤につけた まま長時間放置しない。 (フッ素樹脂が傷みます)

※外し方・取り付け方(P.37)



洗剤を使うときは…

排気口(グリル)

●台所用洗剤(中性)を薄めて使う!



次のものは使わないで!

■酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など

●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)



グリル皿に使わない

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する! (フッ素樹脂が傷みます)

グリル扉に使わない

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

吸気ロカバーに使わない

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ(塗装がはがれます)


ふきんをよく絞り、水ぶきする

本体操作部周り・スイッチカバー

●スイッチカバーは水洗いしない。

吸気ロカバー

(スイッチカバーを外すと見えます)



- ●ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が 下がったり加熱が止まることがあります。
- ●汚れが取りにくいときは、外して水洗いすること もできます。

※外し方·取り付け方(P.37)



34

お手入れする「お手入れ」機能/パッキンの交換

グリル扉・グリル皿・吸気口カバーの外し方・取り付け方)

■使用後しばらくは、高温部に触れない

(やけどの原因)


➡電源スイッチを切り、各部が冷えてから お手入れしてください。

「お手入れ」機能でグリルの天井を手入れする

天井の油汚れが 目立ってきたら 油の多い調理で、5~6回

の使用が目安です。

●天井には、加熱により油汚れを焼ききるセルフクリーニング加工をしています。




●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。

- (庫内の側面・底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふき取る
- 3 扉を閉める



でお手入れを選び、





約20分


(庫内温度が高いと長くなります)

(終了すると、自動的に切れる) ●終了時は庫内が高温になっています。






■扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)




- ●古いパッキンを引っ張って外す (左・右・上の10か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に しっかり押し込む

■ドアパッキン下(グリル庫内入り口用)



- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)



奥まで差し込む

2スイッチカバーをしっかりはめる

が途中で増える、減る

トッププレート高温時の

光るリング点滅お知らせが

電源スイッチを切ると暗くなる

エコナビランプがつかない

ます。(故障ではありません)

→リングの点滅が気になるときは、消すことができます。(P.28)

●エコナビ運転は、「揚げ物」「焼き物」メニューで働きます。

加熱中に、鍋から 音がする

●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。

→ 異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。

●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

●シングルオールメタルでは、同じ鍋を加熱していても、左右のIHで音

の大きさが違う場合があります。<R5タイプ>(故障ではありません)

左右の旧で 鍋の音の大きさが違う

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を切り換える 音がします。<R7·R5タイプ>(故障ではありません)

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)

電源スイッチを切っても ファンの音がする

●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)

音声ガイドが聞こえない

●音声を消していませんか?(P.29)

はじめてガイドが長い、 止まらない

●はじめてガイドのすべてを説明するには、約8分かかります。 ➡途中で終了したいときは

塗を押す。(P.10)

電気料金の表示が 高い、安い

●出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定しています。 →地域に合った電気料金単価に変更する。(P.30)

●表示する金額は、電源スイッチを入れてから切るまでの累計です。

電源スイッチを入れて 約30秒たっていないのに 電気料金の表示が消える

●約30秒の間に、いずれかのボタンを操作しませんでしたか? (使用開始と認識して、前回の料金は取り消されます) ※物や水などが付いて、3 15 を表示した場合も同じです。

●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも 扉の左側から風が出る 風が少し出ます。

庫内が明るくなったり ●温度調節するためにヒーターへの通電を調節しています。 (故障ではありません) 暗くなったりする

こんなときは

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

故障かな?

HIクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

ブレーカーが落ちる

天面操作できない

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

左右IHヒーターで ● 加熱 ① · 焼き物 · △ が 選べない

●タイマーが使えない

切/入を押しても自動炊飯 を中止できない

メニュー表示が消える

ここを確かめてください ●電源スイッチは入っていますか?

●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 ➡電源スイッチを少し長めに押す。

●オールロックしていませんか?(オールロック時は、天面操作部の ×=-- も消えています)

●カウントタイマー使用中は、後ろHが使えません。

電源スイッチ自動OFF

●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 自動的に切れます。

- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.28)

切り忘れ自動OFF

●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター:約45分、グリル:約30分)

→ 再度、ボタン操作する。

※長時間の調理をするときは、タイマーを使う。

● 「ふきこぼれお知らせ | や「こげつきお知らせ | が働いていませんか? →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.15)

●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.47)

→お買い求め先にご相談ください。

●指サック・傷テープをして操作していませんか?

- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- ➡電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。

※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。

● 水などがボタンの周囲に付いていませんか?

●「かんたん操作」に設定していると、加熱・揚げ物だけ操作できます。

●「かんたんプラス操作」に設定していると、加熱・揚げ物・焼き物が操 作できます。(加熱・焼き物には「タイマー」が使えます)

→「かんたん/かんたんプラス操作」を解除する。(P.29)

※右Hには、<a>メニューはありません。

●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。 ⇒ボタンを少し長めに押す。

●左右Hでメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

38

故障かなっ

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

Hヒーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターやメニュー がある

<R7·R5タイプ> 火力が[9]に上がらない

<R7·R5タイプ>

- アルミ・銅鍋を使うと 「7 | 「8 | の火力が弱い
- ●火力が勝手に下がる

- ●予熱時間が長い
- ●温度がずれる

●予熱時間が長い ●油温がずれる

ここを確かめてください

温度過昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため。 です。(P.47)
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。
- ●アルミ:銅鍋を使っていませんか?
- ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7 | 「8 | の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使ってい ませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.13)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- 表示中に、水·油·調理物を入れていませんか?
- ●フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。
- → **⑤** CH·III) **⑤** III) マークのフライパンをお使いください。(P.13)
- ※温度がずれる場合は で設定温度を調節する。(P.20)
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油·茶褐色の油·濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間 が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かか るものがあります)
- → **⑤ CH·H) ⑤ I H** マーク付きの鍋をお勧めします。(P.13)
- ※油温がずれる場合は
- で設定温度を調節する。(P.21)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正ができます。(P.31)

こんなときは

沸騰しても ブザーが鳴らない

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

湯沸かしの時間が長い

- ●吹きこぼれているのに すぐに加熱が止まらない
- ●加熱が止まったときの 吹きこぼれ量が 多い(少ない)
- ●吹きこぼれても 加熱が止まらない
- ●吹きこぼれていないのに 加熱が止まる

加熱が止まったときの焦げ 付き度合いが多い(少ない)

- ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない
- ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる

ここを確かめてください

- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.22) (異常ではありません)
- ●鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
- →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは 加熱 1 で沸騰させる(P.19)
- ●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)
- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、 加熱が止まるまでの時間や吹きてぼれ量は変わります。
- ●加熱すると多くの泡が急に発生するものは、大量に吹きこぼれるこ とがあります。(牛乳・豆乳・スープ・お粥・寒天など)
- ●少しずつ吹きこぼれていませんか?
- ●やかんの注ぎ口からの飛び散りは、すぐに加熱が止まりません。
- ●鍋がずれていたり、途中でずらしていませんか?
- ●鍋底・トッププレートがぬれていませんか?
- 「センサー(P.15)」の上に吹きこぼれていないと、検知できません。
- ●蒸留水などの極端に純度が高い水を沸かしていませんか?
- ●鍋の周辺をぬれたふきんでふいたり、金属製のおたま・鍋などや、 調味料・液体が入った容器・ビンなどを置いていませんか?
- ●飛まつ程度でも、吹きこぼれを検知して加熱が途中で止まることがあります。
- ●左右 I Hとも「ふきこぼれお知らせ | が設定されているメニューで調理 している場合(加熱 ① と加熱 ① 、または加熱 ① と 2) 片方で吹きこぼれを検知すると、左右IHとも加熱が止まります。

●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わり

- 「こげつきお知らせ | を解除していませんか?
- 「6 |以上の火力では、働きません。
- ●煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすも の・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まるこ とがあります。
- ⇒お知らせ表示を消して、再加熱する。(P.15,19)
- →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。(P.31)

40

故障かな?

こんなときは

IHクッキングヒーターを 使っても レンジフードが 連動しない

<エコナビ搭載レンジフードのみ>

- ●煙が出たり 焦げくさいのに 風量が強くならない
- ●火力を変更しても 風量が変わらない

調理途中で 風量が切り換わらなく なった

その他の理由で うまく連動しないときは

ここを確かめてください

- ●手や頭で信号をさえぎっていませんか?
- ●送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けていませんか?
- ●送信部・受信部が油で汚れていませんか?
- ●レンジフードが連動しない「非連動 |に設定していませんか?(P.32)

ご家庭のレンジフードが

- ●換気連動システム対応でない場合は、レンジフードが連動しません。
- ●換気連動システム対応であっても、信号の種類が異なっている場合 は連動しません。
- ●風量は、調理状態(メニュー・火力・温度など)に応じて切り換わります。 煙の量・においの強さには連動しません。
- ●風量は、火力を変更してもすぐに切り換わりません。
- ➡強制的に風量を強めたり弱めたいときは、レンジフードで風量を 切り換える。
- ●レンジフードの「おまかせ自動運転 | を解除していると、風量は連動し
- →レンジフードの「エコナビボタン | を押して「おまかせ自動運転 | を 再設定する。
- ●レンジフードで強制的に風量を切り換えると、風量は連動しなくなり
 - →レンジフードの「エコナビボタン」を押して「おまかせ自動運転」を 再設定する。

●レンジフードの操作部を使う。 (レンジフードの取扱説明書へ)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル)

目詰まり検知

- ■吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか?
- ■吸気口カバー・排気パネルにほこりがたまっていませんか? ⇒お手入れする。(P.35)

U 15

(点灯または点滅)

天面操作部異常検知

- ●天面操作部に水や物がついていたり、吹きこぼれていませんか? →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- ●天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り・3秒以上の長押しが必要な操作を除く)

<R7·R5タイプ>

アルミ加熱高温検知

アルミ・銅鍋のとき

- ●底の直径は15cm以上ですか? ●底に反りや変形がありませんか?
- ●鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- ●鍋がヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると再 び表示することがあります)

表示部が点滅する



鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- ●鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.12)
- ●オールメタル旧以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を 使っていませんか? (P.22.23)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右Hのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーターのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

(左H)

(右田)

(後ろH)

- ●約15分間空焼きしませんでしたか?
- ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
- ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことが
- →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

●誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

空焼き自動 OFF

●トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

トッププレート高温自動OFF

不適鍋自動OFF

●オールメタルIHで、アルミ・銅鍋など、自動湯沸かしに使えない鍋を 使っていませんか?(P.22)

42

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものが

あります。(**⑤ CHI・HI ⑤ I H** マーク付きの鍋をお勧めします)(P.13)

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

揚げ物不適鍋自動 OFF



揚げ物鍋ずれ自動OFF

- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
 - 表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?

●800gを超える量の油を入れていませんか?

※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

はは グリル高温自動OFF

● 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?

- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- ②排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- 3ブレーカーを切る。

※炎が消えるまで扉を開けない

U25

お手入れ異常自動OFF

- グリル皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- →庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■以上の内容を確かめても直らないときや、「爿□□□」表示が出たときは・・・

H



➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「計しのあとの2桁の数字)をお買い求め先または修理で相談窓口にで連絡ください。

保証とアフターサービスよくお読みください

■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買い求め先						
電話	()	_			
お買い上げ日		年	月	日		

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「次の表示が出たら…」(P.38~44)でご確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

 製品名
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A</td

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- 修理料金は、次の内容で構成されています。 「技術料」 診断・修理・調整・点検打どの専用

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代 | 出張料 | 技術者を派遣する費用

● 補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 パー 00 0120-878-365

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

北海道 地区	札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋 賀	2 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	23 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	匹	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青 森	25 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	23 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	23 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山 梨	1 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	四国地区	高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福 岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
中部地区	福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	2 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
=r+lik #==1#	三重	2 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-T- 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

				KZ-R773S	KZ-R763S	KZ-R573S KZ-R573SG	KZ-R563S	KZ-R373S	KZ-R363S
電			源		単相200 V(50-60 Hz 共用)				
消	費	電	力	5,800 W/4,800 W(切換式)					
大きさ		ф	畐	752 mm	602 mm	752 mm	602 mm	752 mm	602 mm
	奥		行			567	mm		
(約)	高		さ	231 mm					
グリル	大	き	さ(約)	幅254 mm×奥行372 mm					
	天の	井高	ま で さ (約)	74 mm					
質	Ī	量	(約)	28.5 kg	27.4 kg	26.9 kg	25.8 kg	25.5 kg	24.3 kg

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

左IH ヒーター	最 大 火 力	3,000 W* (アルミ・銅:2,500 W)	3,00	O W			
	火力調節(約)	10段階 120 W相当〜3,000 W (アルミ・銅:9段階 150 W相当〜2,500 W)	10段階 120 W相当~3,000 W				
	焼き物温度調節(約)		5段階 140~230℃				
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃					
	自動調理	湯沸かし					
	調理タイマー						
右旧	最 大 火 力	3,000 (アルミ・銅	3,000 W				
	火力調節(約)		相当~3,000 W 0 W相当~2,500 W)	10段階 120 W相当~3,000 W			
ヒーター	焼き物温度調節(約)						
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	1,500 W 7段階 90 W相当~ 1,500 W					
後ろIH	火力調節(約)						
ヒーター	自動調理	炊飯(1~2カップ)					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力		1,950 W				
	自動調理	魚(生·姿焼き 切身/=] グラタン 焼きなす)				
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280℃					
	手動火力調節(約)	3段階 1,100 W相当~1,600 W相当					
	調理タイマー	手動:1分~30分 温度設定:1分~60分					

^{*}左右 IHヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)

- ■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えないようにするため、 次のようにIHヒーターの火力を制限します。
 - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする ●自動的に火力を1~数段階下げる
 - ●火力が上げられない ●ボタンを押してもスタートできない


(総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- ●揚げ物・焼き物・湯沸かし・炊飯メニューは、すべてのIHとグリルを同時に使えない
- ⇒高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。

出荷時は5,800Wに設定されています。

- ●必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は、主幹ブレーカー)をご確認いただき、 総電気容量が60A未満の場合は消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。
- ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、鍋自体を発熱させて加熱します。



磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱